



## **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - КОЛЕДНО ОСВЕТЛЕНИЕ**

***Поздравления за закупуването на коледни светлини от нашата компания. За да може осветлението да Ви доставя радост за дълго време и да оправдае Вашите очаквания, моля, прочетете следните инструкции преди употреба, които след това трябва да запазите внимателно за бъдещи справки. Ако давате назаем или дарявате коледната украса на някого, винаги я предайте включително тези инструкции. Продуктът не е предназначен за търговска употреба.***

### ***Инструкции за безопасна употреба:***

- Светещата верига е предназначена за декорация в екстериора и интериора.
- Никога не инсталирайте продукта, докато е свързан към електрическата мрежа, както и не боравете с него с мокри ръце или във вода. Уверете се, че не е поставен близо до директна топлина. От съображения за безопасност дръжте продукта на място, недостъпно за деца.
- Не съкращавайте и не удължавайте продукта. Пазете всички кабели и изолация от евентуални повреди. Този продукт не трябва да бъде свързан към крушки.
- Светодиодите не могат да се сменят, така че винаги работете с продукта внимателно и по подходящ начин.
- Срокът на експлоатация на продукта зависи и от начина на сглобяване и разглобяване и съхранение.
- В случай на повреда, продуктът трябва да бъде отстранен и изхвърлен незабавно в съответствие с приложимите разпоредби. Можете да разберете дали продуктът е предназначен за външна или вътрешна употреба в описанието на продукта или от опаковката на продукта - IP 20 защита е предназначена само за вътрешна употреба и IP 44 защита за външна употреба.

### ***Преди пускане в експлоатация:***

- Прочетете внимателно общата информация преди пускане в експлоатация.

- Проверете дали продуктът не е повреден и дали всички връзки са правилно свързани и дали мрежовото напрежение съответства на номиналното напрежение, посочено на щепсела.
- Ако продуктът е дефектен, никога не го използвайте и незабавно се свържете с Вашия доставчик.
- Преди да се свърже към електрическата мрежа, винаги изваждайте веригата от опаковката и я развивайте напълно, никога не включвайте веригата, докато не се развие напълно, тъй като това може да я повреди, което не е покрито от гаранцията.
- В случай на използване на открито, е необходимо да включите щепсела в гнездото, предназначено за външна употреба, маркирано с IP-X4.
- Когато светещата верига не работи, винаги изваждайте трансформатора от контакта.
- Винаги използвайте само доставения трансформатор за осветлението. Никога не използвайте друг.

### **Монтиране:**

- Използвайте подходящи устойчиви на UV лъчи кабелни връзки по време на монтажа.
- Затегнете здраво продукта и при никакви обстоятелства не използвайте остри метални инструменти или остър закрепващ материал по време на сглобяването, за да избегнете повреда на продукта или последващи къси съединения.
- Уверете се, че нищо не свързва свързващия и вътрешния кабел; нищо друго не може да бъде окачено на кабелите.
- Ако на светлинната верига има повече от 50 светлини, винаги се уверете, че те не висят свободно върху кабела; те винаги трябва да бъдат стабилизирани.



### **Изхвърляне на стоки:**

Когато изхвърляте коледните светлини, имайте предвид, че това са електрически отпадъци, които никога не принадлежат към нормалните отпадъци.

Електрическите отпадъци се отделят от битовите и смесени отпадъци и има други правила за тяхното събиране и изхвърляне.

Моля, изхвърлете използваните коледни светлини в контейнер, предназначен за електрически отпадъци, или ги занесете на място за обратно вземане на електрическо оборудване във Вашата община. Информация за това място ще Ви бъде предоставена от Вашата община.

### **Контрол на функциите - ако Вашето осветление съдържа тази функция:**

- използвайте черния бутон за превключване между отделните функции
- топло бяло - свети
- цветно (студено бяло - в зависимост от модела) - свети
- топло бяло - мига

- цвят (студено бяло - в зависимост от модела) - мига
- преход от топло бяло към цветно / студено бяло (в зависимост от модела) - мига
- преход от топло бяло към цветно / студено бяло (в зависимост от модела) - бавен преход
- бавно затъмняване на топла бяла светлина
- изключено



**Захранване от батерии - ако Вашето осветление включва тази функция:**

- Размерът на кутията може да варира в зависимост от броя на използваните батерии.
- Винаги използвайте само батериите, посочени в описанието на продукта.
- Не използвайте неодобрени, стари или ненадеждни батерии, тъй като те могат да повредят продукта.
- Отворете капака и поставете батериите, както е показано вътре.
- След това затворете капака с на горния ръб на кутията, натиснете / превключете бутона в положение



ON

**Управление на таймера - ако Вашето осветление включва тази функция:**

- Просто натиснете бутона START / ON, когато искате да включите осветлението.
- След това осветлението ще свети 6 часа, след което автоматично ще се изключи за 18 часа.
- Този интервал се записва, докато не натиснете отново бутона START, за да отмените интервала.

